

# LEDZ

## TUNABLE LEDZ


### 調光調色 ベースダウンライト

# 取扱説明書

## 保管用

#### ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です



△ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

●電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店が、最寄営業所へお問い合わせください。

#### ◆仕様

明るさ	型番	光色	配光	コーン	近接照射限度
1400 TYPE	ERD8468W	6500K-2700K相当	超広角	鏡面	0.1m
	ERD8468B				
	ERD8469W				
	ERD8469B				

〈電源組合せ別 定格表〉

明るさ	電源型番	調光方式	入力電圧	入力電流	消費電力	周波数
1400 TYPE	FX-432N	無線調光	100V	155mA	15.2W	50Hz/ 60Hz
			200V	78mA	15.1W	
			242V	69mA	15.3W	

※専用電源を使用してください。

#### ◆LED光源について

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

#### ◆無線調光タイプの製品について

- 詳細に関してはSmart LEDZ Fit/Fit Plusシステム各製品の取扱説明書を参照ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご使用出来ません。  
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

#### ◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断してください。


△ 感電の原因となります。

2. この器具は天井取付専用器具です。器具重量に十分耐えるよう、天井取付部の強度を確認し、指定の埋込穴をあけてください。  
(取付有効板厚3mm~25mm)

埋込穴寸法  
φ75±1

3. 電源線を端子台に接続してください。

- 電線はストリップゲージ長さ12±2mmにむいてください。
- 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- D種接地工事を行ってください。必ず端子台のアースを使用してください。 ※送り容量15A以下。



△ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。


△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を行ってください。火災・感電の原因となります。

4. 電源ユニットを埋込穴より挿入し、天井内で横転などしないように設置してください。

△ 電源ユニットは器具と10cm以上の間隔をあけて設置してください。火災・故障の原因となります。

5. 適合電源ユニット型番を必ず確認して、器具側コネクタに電源ユニット側コネクタを確実に差し込み接続してください。コネクタの形状は誤接続防止のため2種類あります。それぞれ形状が異なりますのでツマミ部の形状などご確認のうえ接続してください。間違った組み合わせでは差し込み出来ないようになっております。



△ 接続不完全の場合、火災・漏電の原因となります。

6. 枠を埋込穴に押し込んでください。  
●取付バネ(2ヶ所)を矢印方向へ締め、枠と灯体を埋込穴へ押し込んでください。(各部の名称図参照)