

モジュール交換について



製品保証と無償提供の対象LEDモジュール・電源ユニットについて



LEDZ
5年間 安心サポート
システム

- ※5年間の無償提供の対象LEDモジュールは通常の1年間の保証に加え、4年間の無償提供をさせていただきます。
 - ※5年間の無償提供の対象LED電源ユニットは通常の3年間の保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。
 - ※5年間の無償提供の対象LEDモジュール・電源ユニットは本カタログLEDZ382～385掲載分とさせていただきます。(LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障の場合)
 - ※LEDモジュールの減光(モジュール光束の9%以内)は、免責とさせていただきます。(但し、経年光束減衰は含みません。)
 - ※保証の例外:24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間のご使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。
- 無償提供の製品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。なお、LEDモジュール・電源ユニットは仕様が変わる場合がありますのでご了承下さい。

モジュール及び電源ユニット交換時のご注意

- ご使用の器具に取付けられているLEDモジュール・電源ユニットをご確認の上お選びください。
- メンテナンス用LEDモジュールには、ヒートシンク付とヒートシンクなしのタイプがあります。
- メンテナンス用LEDモジュール単体ではご使用になれません。必ず専用器具に装着してご使用ください。
- メンテナンス用LEDモジュールに適合した電源ユニットをご使用ください。
- メンテナンス用LEDモジュール及び電源ユニットの取付けの際は、電気工事店様等の専門家にご依頼ください。



- モジュールがヒートシンクに密着される様に取付ネジを確実にシメ込んでください。モジュールとヒートシンクが確実に密着されていない場合、モジュールから発する熱がヒートシンク側で放熱されず樹脂レンズ等の溶解・落下につながりますのでご注意ください。
- 取付に不具合がある場合は、火災、落下、変色、変形及びLEDの短寿命や不点灯等の原因となります。
- メンテナンス用LEDモジュール・電源ユニットの取付け方法については仕様図または取扱説明書をご確認ください。
- メンテナンス用LEDモジュール・電源ユニットは、当カタログ掲載の全商品に対応しているわけではありません。

