



◆型番

EP-9145KA

◆各部の名称



◆取付寸法



◆適合ランプ(球付)

EP-9145KA

電球型蛍光灯 EFA15W形×1
E-26球付
(乳白普通球60W×1 E-26
もご使用になれます。(球別))

- △ 適合ランプ以外のランプは絶対に使用しないでください。
火災・器具故障の原因となります。
- △ ランプ交換の時は必ず電源を切ってください。
感電の原因となります。

◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

△ 感電の原因となります。

2. 間具重量に耐える様、天井面の取付部を確保してください。

△ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因となります。

3. 取付金具の電源穴に電源線を通して、取付金具を天井面に木ネジ2本で固定してください。

△ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

4. 電源線と器具のリード線を確実に接続してください。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. フレンジを押し上げ、取付板にワッシャーと化粧ナット2個で固定してください。

△ 取付が不十分な場合、落下の原因となります。

6. ランプを取り付けてください。

△ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

△ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯20分後にしてください。

7. グローブを丸ビスで取付けて下さい。

△ 繋め付けが不十分な場合、落下の原因となります。

施工上の注意

●ガラスは局部圧縮に弱い材質です。

●丸ビスは必ず手で締めて下さい。

※万一、プライヤー・ペンチなどの工具で締めつけると、破損して落下する危険性があります。絶対に使用しないで下さい。

