


◆ 型番

(フレンジタイプ・半埋込)

■ ES-8591H・W、ES-8599H・W

◆ 各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です




◆ 適合ランプ (別売)

品番	ランプ	ランプ型番	仕様
ES-8591H・W ES-8599H・W	12Vφ50省電力 ダイクロハロゲン球 EZ10	A-42□	50W形35W
		A-43□	75W形50W
		A-44M	ネオンウムタイプ
		A-45M	高温度タイプ
		A-46□	85W形60W
		A-47M	アースカラータイプ

□:N(狭角), M(中角), W(広角), WW(超広角)

- ⚠ 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。
- ⚠ ランプの交換時は、電源を切ってください。感電の原因となります。

◆ 可動範囲



◆ オプション (別売)

オプション	型番
フード	B-508H・W
ハニカムルーバ	B-618H・W
バンドア	B-619H

※取付方法は右記「取付方法」を参照してください。

※ハニカムルーバ装着時は50W以下のランプをご使用ください。

◆ 適合トランス (別売)

型番	周波数	使用電圧	入力電流	入力電力	点灯可能ランプ	調光可能ランプ
X-224B	50/60 Hz	100V	0.60A	60W	35~60W	50~60W
X-228B (88%出力タイプ)	50/60 Hz	100V	0.54A	53W	50~60W	不可

※調光する場合は専用ローボルト用ライトコントローラX-220WまたはLIOSを使用してください。他社製のコントローラは使用できません。

◆ 取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。

⚠ 感電の原因となります。

2. 別置きトランスを使用される場合は、トランスに付属の取扱説明書をよくお読みください。
3. 器具重量に耐える様、天井面の取付部を確保し、指定の埋め込み穴(φ50)をあけてください。

⚠ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下の原因となります。


4. 電源線を専用トランス(別売)に結線し、埋込穴より天井に挿入してください。

⚠ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

5. トランスの2次側コネクターに、器具側コネクターを確実に差し込み接続してください。


⚠ 接続不完全や専用トランス以外のトランスを使用しますと、火災の原因となります。

⚠ 器具、トランスに断熱材をかぶせて使用しないで下さい。また、断熱材は器具、トランスより100mm以上離してください。火災の原因となります。




6. 本体の取付パネを本体側にすぼめ、埋込穴より取付けしてください。

⚠ 接続前に断熱材が埋込穴、及びトランスより100mm以上離してあることをご確認ください。



7. フードを左に回し、灯体からはずしてください。



8. ランプ(別売)をソケットに確実に取付けください。

⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・怪我の原因となります。ていねいに扱ってください。

⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、ヤケドの原因となります。消灯後20分後にしてください。

9. フードのツメを灯体のパネにかかるようにして、フードを右に回して固定してください。灯体側下の印とフード側の印が合うように確実に取付けてください。(下図参照)

⚠ 取付けに不備があると、落下の原因となります。

⚠ ハニカムルーバ(B-618H・W)は定期的に清掃してください。ルーバにはほこり等が詰まると、火災の原因となります。

⚠ バンドア(B-619H)の羽はランプ前面をふさぐ(フード部分より内側に傾ける)形では使用しないでください。火災・器具故障の原因となります。



10. 灯体を調整し、照射位置を合わせてください。

⚠ 点灯中は高温になりますので点灯直後に、充分にご注意の上で調整してください。やけどの原因となります。

■ 清掃方法について ⚠ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

● 電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのお贈答の場合は、お買い上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。