


## ◆各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です




## ◆仕様


区分	型番	ランプ色	近接照射限度
300 タイプ	ERD5005BA	アパレルホワイト(4200K)	0.1m
	ERD5005WA	アパレルホワイト(4200K)	
	ERD5006BA	アパレルホワイト(3000K)	
	ERD5006WA	アパレルホワイト(3000K)	

## ◆埋込穴空間寸法

最大取付有効板厚16mmでの施工時



最少取付有効板厚3mmでの施工時



※この空間には電源ユニットは入りません。

## ◆LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため発色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

## ◆取付方法

- 安全確保の為、電源ブレーカーを遮断してください。
- 器具重量に耐える様、天井の取付部の強度確保し指定の埋込穴を開けてください。

石膏ボード以外の取付時埋込穴寸法	石膏ボード取付時埋込穴寸法	取付可能天井板厚
φ60±0mm	φ59±0mm	3~16mm


△ 取付部の強度が不十分な場合、上記埋込穴寸法より大きい場合は、器具落下・光モレの原因となります。

- 電源ユニット側コネクタを埋込穴より出してください。


△ 接続不完全や容量オーバーの場合火災の原因となります。電源ユニットの付属の取付説明書をお読みください。

- 電源ユニット側コネクタに、入力側コネクタを確実に差し込み接続してください。

送り配線側コネクタに末端処理コネクタを確実に差し込み接続してください。




### ■送り配線する場合



接続台数は適合電源ユニットを参照してください。

△ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。


- 本体の取付パネ(2ヶ所)を印方向へ縮めて埋込穴へ押し込んでください。



△ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となります。

## ◆電源接続方法

- 電源線を端子台に接続してください。
  - 電線はストリップゲージ長14±2mmに剥いてください。
  - 電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
  - 送り容量15A以下。



△ 電源線は解除ボタンを押さずに引き抜かないでください。接点金具が変形し、焼損、漏電、感電、不点灯の原因となります。

△ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器具故障の原因となります。

△ 電源線を外す場合は、必ず電源を切り、端子台の解除ボタンをドライバー等で押して電線を引き抜いてください。

## ◆適合電源ユニット(別売)の使用上の△注意

△ HIDなどの高電圧パルスが発生する機器と同一電源のご使用はおやめて下さい。サージが回り込み故障の原因となります。

△ この電源装置は調光できません。

△ 照明器具などの熱の影響を受けないよう設置してください。

△ 適合LED以外は、絶対に使用しないでください。(過熱、焼損の原因となります。)

△ 電源線と二次側線は近接して配線しないでください。

△ 電源装置を2台以上並べて設置する場合、相互の熱の影響を受けませんので、電源装置の幅以上の間隔をあけて風通しに注意してください。

△ パイロットランプを内蔵したスイッチは組合わせできません。

△ ご使用中、わずかにうなり音が発生しますが、異常ではありません。

## ◆適合電源ユニット(別売)の施工上の△注意

△ スプリンクラーなどの防火設備に本体やランプの熱が影響しないように施工してください。(防火設備に悪影響を与えることがあります。)

△ 振動 衝撃や粉じん・腐食性可熱性ガスの影響を受ける場所は、使用できません。(ランプの短寿命、本体故障、落下の原因となります。)

△ 本体取付け部分以外の本体外郭を天井内の造管材やダクトなどの設備に接触させないでください。(火災、本体の過熱、焼損、漏電の原因となります。)

△ 通電状態での電源工事はしないでください。(感電、本体の故障の原因となります。)

△ 電線の絶縁体に刃物等による傷を付けないようご注意ください。(絶縁体破壊による感電、火災の原因となります。)

## ◆適合電源ユニット(別売)

電源	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	接続台数	延長コード
RX-341N	AC100V	50/60Hz	76.0mA	4.1W	1台	B-821X(0.5m)
			137.0mA	7.8W	2台	
			191.0mA	11.7W	3台	
RX-347N			77.0mA	3.9W	1台	B-822X(1.0m)

### ■清掃方法について △注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

- 中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- シンナーやベンジンなど揮発性のもの拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。

●電源工事が必要な場合は、電気工事に依頼してください。

ERD5005BA-T 2版

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。

◎一部の製品を除き、器具の設置施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店にご相談ください。  
工事店様へ、この説明書は保守の為お客様にかならずお渡しください。

<b>安全に関する</b>		<b>警告</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具は定格電圧±6%以内で使用ください。 →範囲外の電圧を加えると発熱し、火災の原因となります。</li> <li>●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷めてから行ってください。 →感電・やけどの原因となります。</li> <li>●器具の改造、部品の交換をしないでください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●万一、煙が出たり、異臭がするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、電気工事店にご相談ください。 →そのまま使用すると感電・火災の原因となります。</li> <li>●器具に燃えやすい物(布や紙など)を乗せたり近づけたりしないでください。 →火災の原因となります。</li> <li>●傾斜した天井には取付けしないでください。(傾斜天井用器具は除く)</li> <li>●振動・衝撃や粉じん・腐食性可燃ガス(温泉成分や入浴剤含む)の影響を受ける場所には取付けしないでください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●オイルミスト(油飛沫)が発生する環境下(キッチンや工場など)や化学薬品が飛散する場所には取付けしないでください。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具に指定された取付け方向、点灯方向を守ってください。 →火災・落下・感電の原因となります。</li> <li>●器具に明記された近接照射限度の距離以上、離してください。 絹・皮・布地など「色落ち」の恐れがある物に照射する場合は注意が必要です。 →火災・変色・褐色の原因となります。</li> <li>●断熱施工方法は次のように行ってください。 ・電気配線は断熱材・防音材の上側にくるようにしてください。 ・断熱材・防音材の上部は最低20cmの空間が必要です。 ・器具から断熱材・防音材までの距離を10cm以上、離してください。(器具個別に指定がある場合を除く) ・断熱材・防音材で器具の放熱穴などをふさがしないでください。 →火災・感電の原因となります。</li> <li>●5形ダウンライトは器具取説に併せて施工してください。</li> <li>●ポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用される場合には、端末部付近の絶縁体露出部には、黒テープなどで覆い保護を施してください。(ただし、耐紫外線E-M-E-E-Fは除く) →保護が不十分ですと感電・火災の原因となります。</li> </ul>	
<b>安全に関する</b>		<b>注意</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具は周囲温度5～35℃の範囲内で使用ください。 →範囲外で使用になると火災・落下・器具変形、器具の短寿命の原因となります。</li> <li>●器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。 →火災・落下または器具の変形・ランプの短寿命の原因となります。</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源内蔵器具は調光の種類を確認の上、弊社適合調光器と組みあわせてご使用ください。</li> <li>●器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。</li> </ul>	
<b>ご使用上の注意</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>●喫煙による煙や、ほこりの多い場所では、熱の対流により器具の回りにヨゴレが集中することがあります。</li> <li>●器具が破損・傷がついたまま長期間ご使用になりますと錆が流れ出る場合があります。</li> <li>●クロス固定用の接着剤が十分乾燥するまで、器具を取り付けしないでください。 →メッキ変色・クロス変色の原因となります。梅雨時期には特にご注意ください。</li> <li>●ラジオ・ワイヤレス方式の機器は、なるべく器具から離してご使用ください。雑音が入る恐れがあります。</li> <li>●製品は予告無く仕様を変更することがあります。</li> <li>●点灯直後、消灯直後、樹脂部材の伸縮によるきしみが発生する場合があります。故障や異常ではありません。</li> <li>●LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパルクがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。</li> <li>●LED素子は紫外線をほとんど含みませんが、可視光により被照射物が退色する場合があります。</li> <li>●無線制御調光システムの通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。 詳細は当社無線制御システム、適合灯具の仕様図、取扱説明書をご確認ください。</li> </ul>			
<b>点検・交換について</b>			
<p>◇寿命について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。 *使用条件は周囲温度30℃以下、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による)</li> <li>●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合、電源スイッチON/OFFの回数が多い場合は寿命が短くなります。</li> </ul> <p>◇点検・交換について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●安全にご使用頂くために、1年に1回は「安全チェックシート」により、自主点検をしてください。 (「安全チェックシート」は(一社)日本照明工業会のホームページ <a href="http://www.jlma.or.jp/index.htm">http://www.jlma.or.jp/index.htm</a> をご覧ください)</li> <li>●点検を行うために設置場所、設置方法には十分考慮いたうでご利用お願い致します。</li> <li>●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。</li> <li>●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などにいたる恐れがあります。</li> </ul>			
<b>保証について</b>			
<p>◇保証について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●照明器具の保証期間は、製品お買上げの日(お引渡し日)より3年間です。3年以降の2年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。LEDランプに関しては製品お買上げ日(お引渡し日)より5年間は同品(同等品)を無償提供させていただきます。無償提供品に関しては、取り付け・取替えなどの交換費用は含まれません。</li> <li>●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とさせていただきます。</li> </ul> <p>◇補修用性能部品(電気部品)について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。</li> <li>●補修用性能部品には、同等性能を有する代替え品を含みます。</li> </ul>			
<b>お手入れ・清掃方法(△必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)</b>			
<p>◇器具の清掃について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具を清掃する際は、乾いたやわらかい布などで、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。</li> <li>●ベンジン、シンナー、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。</li> </ul>			